


# INTERRUPTEUR : DÉPOSE - REPOSE

## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Déposer la palette de frein de parking automatique ([Palette : Dépose - Repose](#)).

### 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE




116383

- Déposer le support(1) de l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse.



Débrancher le connecteur de l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse.



116275

■ Déposer l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse en appuyant sur les clips(2) .

## REPOSE

### 1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

■ Reposer l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse sur son support.

Brancher le connecteur de l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse.

Reposer le support de l'interrupteur de régulateur - limiteur de vitesse sur la planche de bord.

## 2. ÉTAPE FINALE

Reposer la palette de frein de parking automatique ([Palette : Dépose - Repose](#) ).



Repair-30x04x08x01-01x37-1-8-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11